

Testprotokoll Yara N-Sensor ALS-USB

0. Enhetsinformation

0.1 Serie nummer Vänster Höger
Diagnosfönstret

--	--

1. Visual inspektion



OK?

1.1 Är glasen framför sensor ögonen rena
Kontrollera visuellt glasen för damm, smuts eller vattendroppar. Rengör vid behov.

1.2 Inget kondenserat vatten på baksidan av sensor glasen
Kontrollera visuellt om det finns kondens på insidan av sensor glasen (små droppar)

2. Mätning på betong, asfalt eller grus

*Placera fordonet på en torr, ren och jämn betong-, asfalt- eller grusyta (position A).
Se till att området är fritt från andra föremål. Läs S1-värdena från diagnosskärmen.
Vrid sedan fordonet 180 ° och läs S1-värden igen (position B).*

2.1	S1 värdet		Vänster	Höger			
	<i>Diagnosskärm, S1</i>	Position A	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px; border-color: red;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px; border-color: green;"></table>			
		Position B	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px; border-color: red;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px; border-color: green;"></table>			
		Medel vänster/höger	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>			
		Medel alla	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>		Min	Max	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>
		Diff. vänster/höger	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>		-3	3	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>
						2	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>
2.2	Fuktighet		Vänster	Höger	Min	Max	
	<i>Diagnosskärm, Rel. Fuktighet</i>		<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	0%	35%	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>
2.3.	Blixtintensitet		Vänster	Höger	Min	Max	
	<i>Diagnosskärm, Rs0</i>	Signal (med blixt)	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	10000	30000	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>
	<i>Diagnosskärm, Rd0</i>	Mörk (utan blixt)	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>	0	500	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table>

Alla tester måste vara "OK". Om minst en test är "inte OK", kontakta din servicepersonal!